

Manual de Usuario del Software

PARA TODO RASTREO Y REPORTES QUE NECESITE

Por favor tome el tiempo para leer este manual de usuario antes de ingresar al sistema. QuikTrak tiene como objetivo proporcionar una comunicación eficaz y fácil de operar de rastreo web, y este manual de usuario contiene toda la información necesaria para operar el sistema de manera eficiente y utilizar todas las características que éste le proporciona.


Permanezca atento ya que continuamente ofrecemos actualizaciones y funciones añadidas. Si tiene alguna sugerencia no dude en enviarnos un correo electrónico a support@m2mglobaltech.com con su sugerencia.

Desde la dirección y el personal de QuikTrak, le deseamos feliz seguimiento!


ACCESO EN LÍNEA AL PORTAL

Por favor, vea a continuación los pasos a seguir para acceder al portal.

- Abra una nueva ventana en su navegador.
- Entre a <http://quiktrak.co/>



- Ingrese su **NOMBRE DE USUARIO** y **CONTRASEÑA** en las casillas asignadas. Si inglés no es su idioma de preferencia, puede modificar el **CAMPO DE IDIOMA** de su navegador en nuestras opciones de lenguaje.
- Una vez que el nombre de usuario y contraseña coincidan, debe dar clic al botón **INGRESAR**.



Una vez que haya iniciado sesión en el portal en línea, la pantalla de inicio mostrará de forma automática con la información de rastreo en tiempo real de su vehículo/s.

PÁGINA DE LOS EQUIPOS

Desde ésta página usted podrá llevar a cabo las siguientes funciones:


- Ver la transmisión en vivo de la posición e información de su vehículo/s,
- Ver el histórico de movimientos (Ruta de Navegación),
- Editar los detalles de su vehículo,
- Programar un máximo de velocidad,
- Abrir una ventana por equipo, y hacer un rastreo individual,
- Ampliar o disminuir el zoom en el mapa,
- Mostrar el nombre del vehículo en el mapa,
- Expandir el mapa,
- Elegir entre diferentes mapas.

CONSEJOS ÚTILES:

- Para hacer zoom en algún vehículo, use la opción **ZOOM**, ésta se encuentra a la derecha del mapa.
- Para ver el nombre de cualquiera de sus equipos, de clic en la función **ETIQUETA** o para expandir el mapa a pantalla completa, de clic en la función **EXPANDIR**.




- Para elegir entre los diferentes mapas, use **OPCIONES DE MAPA** y seleccione el mapa de su preferencia.




VISTA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVOS EN VIVO

1. Dar clic en el **NOMBRE DEL EQUIPO**, esto se encuentra a la derecha de la pantalla. Esto permitirá hacer zoom en el vehículo.




2. El equipo se moverá a lo largo de la pantalla a medida que actualiza. El intervalo de actualización de determinará por los movimientos del vehículo. Las ventanas de **INFORMACIÓN** proveerán el estado del vehículo y los detalles de movimiento.




Si desea cambiar entre múltiples vehículos, con un simple clic en el nombre se hará tal y como se indica en el paso 1.

HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS (RUTA DE NAVEGACIÓN)


1. Dar clic en el **NOMBRE DEL VEHÍCULO**. Esto se encuentra a la derecha de su pantalla.




2. Seleccione el hipervínculo **OPCIONES**.




3. Seleccione la opción **REGISTRO HISTÓRICO**. Esto abrirá una ventana nueva.




4. Elija el intervalo de día y la hora de inicio y fin en las opciones requerida, según se su preferencia de búsqueda. A la izquierda estaría el **INICIO** mientras que el **FIN** del tiempo que desea rastrear se indicaría a la derecha.




5. Una vez seleccionadas las fechas y horas debe dar clic en la **LUPA** para solicitar el registro de navegación.




6. Al finalizar la descarga del informe, **CADA ACTUALIZACIÓN** se mostrará a la derecha mientras que la **RUTA** se mostrará en el mapa.




Para ver los movimientos del vehículo, de clicen el botón **PLAY** y esto dará inicio al registro desde la primera actualización.



Para ver un movimiento específico, simplemente de clic en la **ACTUALIZACIÓN**, esto mostrará la posición en el mapa con la **INFORMACIÓN**. Así podrá obtener información instantáneamente del momento que selecciono.




7. Para descargar en formato Excel el registro de movimientos de clic al botón **AZUL**.




CÓMO EDITAR LOS DETALLES DE SU VEHÍCULO


1. Haga clic en el **NOMBRE DEL VEHÍCULO**, esto puede verlo a la derecha de su pantalla.



2. Seleccione el hiperenlace **OPCIONES**.



3. Seleccione la opción **EDITAR**. Esto abrirá una nueva ventana.



4. **MODIFIQUE** las opciones indicadas.

5. Una vez que la información ha sido actualizada, de clic en el botón **GUARDAR**. Si usted no desea guardar los cambios efectuados, de clic en el botón **CANCELAR**.

Laspx

Image

IMEI 0354188048665249

Device QT500V

Name: Jeep Grand Cherokee

Tag

Group Undefined

Contact Undefined

Driver or Device holder

Unit km/h

Initial mileage 131218


Initial Runtime 0 Hours

Remark


Close Save

CONFIGURAR UN LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA

1. De clic en el **NOMBRE DEL VEHÍCULO**, esto puede verlo a la derecha de su pantalla.




2. Seleccione el hiperenlace **OPCIONES**.




3. Seleccione la opción **COMANDO**. Esto abrirá una nueva ventana.



4. De clic en la opción **VELOCIDAD MÁXIMA**. Esto abrirá otra ventana pequeña.




5. Ingrese un **límite máximo de velocidad** para el vehículo. Una vez que la velocidad sea indicada, haga clic en **OK**.




NOTA – para recibir una notificación instantánea a su correo, debe dirigirse a la sección **CONFIGURACIÓN - ALERTA**.

ABRIR UN EQUIPO EN UNA VENTANA INDIVIDUAL DE RASTREO

1. De clic en el **NOMBRE DEL VEHÍCULO**, esto puede encontrarlo a la derecha de su pantalla.



2. Seleccione el hiperenlace **OPCIONES**.




3. Seleccione la opción **RASTREO**. Esto abrirá una nueva ventana. En esta nueva ventana solo el equipo seleccionado se mostrará. Esto comenzará una ruta de navegación de todos los movimientos.



PÁGINA DE CONTACTO

Para acceder a esta página siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a su cuenta de usuario,
2. De clic a la etiqueta de **CONTACTO**.




Desde ésta página usted podrá realizar las siguientes tareas:

- Agregar un nuevo contacto,
- Remover un contacto,
- Edita los detalles de los contactos,
- Ver los contactos.

AGREGAR UN CONTACTO

1. De clic en **AGREGAR** y se abrirá una nueva ventana.




4. **Ingrese** los datos requeridos.
5. Una vez ingresados los datos, haga clic al botón **GUARDAR**.

A screenshot of a contact form interface. The form contains the following fields: ID, First Name, Last Name, Mobile (with a '+61' prefix), Telephone (with a '+61' prefix), Email, and Address. At the bottom right of the form, there is a 'Close' button and a 'Save' button. A red arrow originates from the 'GUARDAR' button mentioned in the instructions and points directly to the 'Save' button.

REMOVER UN CONTACTO


1. Haga clic en el hipervínculo **OPCIONES** ubicado junto al nombre del contacto que desea remover.



2. Haga clic en **REMOVER**.




3. Confirme que usted desea remover el contacto dando clic en el botón **REMOVER**.



EDITAR LOS DETALLES DEL CONTACTO

1. De clic en el hipervínculo **OPCIONES** junto al nombre del contacto que desea editar.




2. Haga clic en **EDITAR**.




3. **Modifique** los detalles de su contacto.

4. Haga clic en **GUARDAR** para guardar los cambios.



VER LOS DETALLES DE SUS CONTACTOS

Para ver todos los contactos de clic a la pestaña **CONTACTO** y se mostrarán automáticamente.



CONFIGURANDO PUNTOS DE INTERÉS, GEOCERCAS Y ALARMAS

Punto de interés – Esta es una posición que se marca para proveer un punto de referencia que es mostrado en el mapa. Esto es útil para marcar oficinas, sitios de trabajo, clientes o su casa simplemente.


GeoCercas – Esta es el área que se configure para proveer una notificación de email en el momento en el que el vehículo entre o salga de la locación seleccionada.

Alarmas – Estas son algunas de las alarmas que podrían ser configuradas:

- Alarma de batería Baja,
- Alarma por desconexión eléctrica,
- Alarma por robo,
- Alarma de límite de velocidad,
- Alarma de movimiento.


CONFIGURAR UN PUNTO DE INTERÉS

1. De clic en la pestaña **CONFIGURACIÓN**, ésta se encuentra a la derecha de su pantalla.




2. Seleccione la opción **POI**.

3. De clic en el botón **AGREGAR**. Esto abrirá una nueva ventana.




4. Ingrese la dirección que desee en el campo **BUSQUEDA**, agregue entonces cualquier detalle requerido.

5. Una vez que la dirección esté mostrando la locación correcta de clic en **GUARDAR**.



6. Todos los **Puntos de interés** se agregarán y se mostrarán en una lista que podrá ver una vez guardados.




CONFIGURACIÓN DE GEOCERCA/S

1. Haga clic en la pestaña **CONFIGURACIÓN**, esta se encuentra a la derecha de su pantalla.


2. De clic en la pestaña **GeoCerca**.



3. De clic al botón **AGREGAR**. Esto abrirá una nueva ventana.




4. Ingrese la dirección en el campo **BUSCAR**. Luego haga clic a la **LUPA** para buscar la dirección.




5. Establecer si la GeoCerca se active una vez que el equipo **SALGA** o **ENTRE** del área designada. A **RETRASO** puede ser configurado para permitir un tiempo de volver a entrar o dejar el área, esto es en minutos.


6. Seleccione **ACTIVACIÓN** para que el área se active.




7. GeoCerca pueden ser operadas en **horas exactas**, **rangos de tiempo** o **rango de días**. Puede editar esto seleccionando el **PERIODO DE ALARMAS**.




Rango de fechas



Rango de día y hora




8. Seleccione el equipo que desea aplicar para sus GeoCerca haciendo clic en la pestaña de **VEHÍCULOS**.



9. Para agregar al contacto que debe recibir la alarma seleccione el correspondiente en la pestaña **CONTACTO**.

10. Haga clic en **GUARDAR**.




CONFIGURAR LAS ALARMAS


NOTA – Todas las alarmas se configuran de la misma forma siguiendo 4 pasos.

1. Haga clic en la pestaña **CONFIGURACIÓN**, esto está a la derecha de su pantalla.


2. Haga clic en la pestaña **ALARMA**.



3. Haga clic en el botón **AGREGAR**. Esto abrirá una nueva ventana.




4. Seleccione el tipo de alarma que desea crear en **TIPO DE ALARMA**.



5. Usted puede colocar el nombre que desee, completando el campo **NOMBRE**.

6. Seleccione en el botón **ACTIVACIÓN** para que quede active la alarma.



7. La alarmas pueden ser operadas en **tiempos específicos, rangos de días**. Edite éstos datos seleccionando la pestaña **PERIODO DE ALARMAS**.

Profile Timing **Assets** Contact

Time Range Time period Day Week

Time 0:00:00 23:59:59

Close Save

Rango de fecha

Profile Timing **Assets** Contact

Time Range Time period Day Week

Date 06/06/2016 07/06/2016

Time 0:00:00 23:59:59

Close Save

Rango de día y hora

Profile Timing **Assets** Contact

Time Range Time period Day Week

<input type="checkbox"/> Sunday	0:00:00	23:59:59
<input type="checkbox"/> Monday	0:00:00	23:59:59
<input type="checkbox"/> Tuesday	0:00:00	23:59:59
<input type="checkbox"/> Wednesday	0:00:00	23:59:59
<input type="checkbox"/> Thursday	0:00:00	23:59:59
<input type="checkbox"/> Friday	0:00:00	23:59:59
<input type="checkbox"/> Saturday	0:00:00	23:59:59

Close Save


8. Seleccione el equipo que desea aplicar para sus GeoCerca haciendo clic en la pestaña de **VEHÍCULO**.

Profile Timing **Assets** Contact

Select All Remove All

Perth Installer Test


9. Para agregar al contacto que debe recibir la alarma seleccione el correspondiente en la pestaña **CONTACTO**.
10. Luego de seleccionar el contacto, recuerde dar clic en **GUARDAR**.



GENERANDO REPORTES

NOTA – Todos los reportes se obtienen de la misma forma, llevando a cabo sólo 2 pasos.


1. Haga clic en **REPORTES**.
2. Seleccione el **REPORTE DESEADO**.



Tipos de Reportes:

- **Resumen** – Proporciona una vista instantánea de los datos para un período deseado.
- **Reporte de motor** – Proporciona el acceso a los apagados y encendidos, así como la duración y horas totales.
- **Viajes y detenciones** – Proporciona movimientos y detenciones, así como la duración y la ubicación.
- **GeoCerca** – Proporciona las actividades ocurridas en las GeoCerca incluyendo ubicación y duración.
- **Alarms** – Proporciona la hora, la ubicación y el tipo de alarma.
- **OBD** – Proporciona diagnósticos a bordo (OBD por sus siglas en inglés) de datos disponibles para el equipo desde el vehículo. Por favor tome en cuenta que ésta alarma requiere un dispositivo con OBD para poder generarse.
- **IDLING** – Proporciona la hora, el lugar, y la ubicación de un tiempo de inactividad del vehículo.
- **FUEL** – Proporciona el consume de combustible del vehículo. Esta opción ésta disponible sólo para unidades de DAB y fuelwatch.

3. Seleccione el nombre del **ASSET** del **MENÚ DESPLAZABLE**.



4. Seleccione el **FROM** y el **END TIME** para el rango de tiempo.
5. Seleccione el reporte deseado en **REQUERIMIENTO** y configurar cualquier **RETRASO**.
6. Seleccione **BUSCAR** para generar el reporte.

Assets Contact Config Reports

Group

Assets

Jeep Grand Cherokee

From

05/06/2016 15:00:20

End Time

06/06/2016 15:00:20

Select

Movement 5 mins

Stationary 5 mins

Search

7. El reporte se genera en una **VERSION WEB**, y puede crear una versión en excel haciendo clic en **EXPORT TO EXCEL**.


quiktrak.co/Common/Client/ReportMoveStop.aspx

Export to EXCEL


Name	State	From	End Time	Duration	Mileage	Address	EVENT_POS_LAT	EVENT_POS_LNG	Operate
Jeep Grand Cherokee	Movement	01/06/2016 10:02:35	01/06/2016 10:08:12	00:05:37	6	Kwinana Freeway On Ramp, Bateman, Perth, Western Australia, 6164, Australia	-32.06559	115.848566666667	PlayBack
Jeep Grand Cherokee	Movement	01/06/2016 10:08:39	01/06/2016 10:17:38	00:08:59	1	Canning Highway, Como, Perth, Western Australia, Australia	-32.01067	115.854675	PlayBack
Jeep Grand Cherokee	Movement	01/06/2016 11:47:55	01/06/2016 11:54:10	00:06:15	2	Hartung Way, Bull Creek, Perth, Western Australia, Australia	-32.0483316666667	115.859743333333	PlayBack
Jeep Grand Cherokee	Movement	01/06/2016 12:14:20	01/06/2016 12:25:25	00:11:05	2	Commonwealth Bank of Australia, Benningfield Road, Bull Creek, Perth, Western Australia, 6164, Australia	-32.0636783333333	115.857938333333	PlayBack

CHANGING LOS DETALLES DE SU USUARIO

1. Haga clic en su **NOMBRE DE USUARIO**.



2. Haga clic en **MI PERFIL**. Se abrirá una nueva ventana.



3. Edite los **DETALLES REQUERIDOS**.

Haga clic en **GUARDAR** una vez que los detalles sean cambiados.

4. Para cambiar su clave haga clic en el botón **VERDE**.

A screenshot of a user profile edit form. The form contains several input fields: 'First Name' (with 'andrew'), 'Last Name' (with 'Hebb'), 'Mobile' (with '+61 499614651'), 'Telephone' (with '+61'), 'Email' (with 'andrew@m2mglobaitech.com'), and 'Address'. Below these fields is a 'New Password' field with a green 'G' icon to its right. At the bottom right of the form, there are 'Close' and 'Save' buttons. Red arrows point from the text 'DETALLES REQUERIDOS' to the form fields, from 'GUARDAR' to the 'Save' button, and from 'VERDE' to the green 'G' icon.

5. Ingrese su **NUEVA CLAVE**

y **CONFIRME SU CLAVE**.

6. Haga Clic en el botón

GUARDAR.

A screenshot showing two password input fields. The first is labeled 'New Password' and the second is labeled 'Confirm Password'. Red arrows point from the text 'NUEVA CLAVE' to the first field and from 'CONFIRME SU CLAVE' to the second field.A screenshot showing a 'Close' button and a blue 'Save' button. A red arrow points from the text 'GUARDAR' to the 'Save' button.